

M96 M96P

用戶手冊 V1.1

M96 非背光版本



M96P 背光版本



使用手册

M96P机械键盘

三模:USB/蓝牙/无线(RF2.4GHz)

感谢您使用本产品。 在使用产品前,请仔细阅读一下产品使用说明。

包装内含



键盘



USB电缆线



无线接收器 (无线接收用)



Type-A转接头 (C头转A头)



Type-C转接头 (A头转C头)



键帽起拔器

开关

充电时,请先将键盘底部开关移动至"ON"。 若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘,使用无线/蓝牙连接时,请先将键盘底部开关拨动至"ON"。

ON OFF

充电



键盘第一次使用,建议先充电。

- ※电池需要5小时才能使内部电池充满电。每月给电池充电一次,至少充电2小时。
- ※ 当键盘连接到USB主机时,键盘会自动切换到USB模式。
- ※为了节省电池电量,所有的Led都在无线模式下被停用。按住FN键,查看Led的所有当前状态。
- ※若想查看键盘充电状态,请先打开键盘底部开关下一步,先按FN,再按0号键(主盘区数字零)组合键,状态灯约显现以下效果约5秒

电量0~33%:3号灯"闪烁"

电量33~66%:2号+3号灯"闪烁"

电量66~99%:1号+2号+3号灯"闪烁"

充满电100%:3灯"常亮"

未能充电:1号灯、3号灯与2号灯"交互闪烁"

蓝牙连接


首次连接(配对):

先关闭电脑端的蓝牙连接界面,将键盘底部开关移动至 "ON"。(若 USB 电缆线已连接主机与键盘,可忽略此步骤)




看到键盘上3个指示灯闪烁后,才打开电脑的蓝牙连接界面。在寻找蓝牙设备框里,看到设备"Double Shell M96#1/#2/#3",点击连接就可以连接成功。

非首次连接(回连):



RF无线连接




- 1.若没有用 USB 电缆线连接主机与键盘,请先将键盘底部 开关移动至"ON"。
- 2.将无线接收器插入设备,先按Fn不放,再按1号键1秒,此时3个指示灯闪烁一下,连接成功。
- 3.若键盘没有反应,长按Fn,再按1号键3秒,重新配对,3个 指示灯连续闪烁,闪烁停止,配对成功。

小贴士:

- *若出现不能正常连接的情况,或想删除键盘连接过的蓝牙设备 +想删除的蓝牙频道键3秒,指示灯闪烁,删除存储 在键盘上的蓝牙设备。
- *多个蓝牙频道支持连接不同的设备,如手机、iPad等。
- *短按Fn,再按当前设备对应蓝牙频道1秒,即可随意切换。
- *若电脑是 Type-C 接口,需按图 2 插上Type-C转接头。
- *如果需要切换到 USB 有线连接请先按Fn, 再按5号键。

Windows/苹果模式切换



小贴士:

键盘有5个连接,每个连接的出厂预设值都是苹果模式。

键盘的每个连接里都可以让用户随意切换键盘的操作系统模式。

切换模式后,键盘都能自动保存该连接的操作系统模式。

下次用户重回每个连接,键盘都能自动切换成该连接的存储操作系统模式。

功能键与热键



常用热键:







开启/关闭勿扰模式

显示已打开视窗


聚焦搜索窗口

弹出emoji表情表

切换语言输入法

*语音输入、开启/关闭勿扰模式的热键功能在苹果系统里,需要经过设定 才能使用。

背光(M96P独有功能)



直接按键	按着Fn 键再按键的组合
箭头键: 右	一 背光模式切换
箭头键: 左	⑤ 预设背光颜色切换
箭头键: 上	- 背光亮度 增加+
箭头键: 下	🛕 背光亮度 减少-

媒体播放热键:



应用程序热键:




*应用程序热键的热键功能在苹果系统里,需要经过设定才能使用。

小贴士:

- *以上 F1-F12 为功能键,每个功能键的右下角图标为其热键功能。
- *出厂时,直接按功能键出 F1-F12 功能;如要热键功能,请先长按Fn, 再按功能键。
- *若常用热键,可先长按Fn,再按Tab 3秒,指示灯闪烁,来切换功能键和热键的优先顺序。切换后,直接按功能键出热键功能;如要 F1-F12 功能,请先长按Fn,再按功能键。
- *上方热键只适合苹果系统和 Windows10、Windows11 操作系统。

语音输入法

STEP1:



点击苹果图标,点击"系统偏好设置", 再点击弹出框中的"键盘"。

STEP2:




点击"听写",再点击听写中的"打开", 选择语言,快捷键选择"连按两下 CONTROL键"。

关闭窗口, 短按Fn, 再按F5键1秒, 说出需要输入的内容, 即可语音转文字输入。


勿扰模式

STEP1:



点击苹果图标,点击"系统偏好设置", 再点击弹出框中的"键盘"。

STEP2:




点击"快捷键",再点击左侧菜单"调度中心",钩选"打开/关闭勿扰模式",点击右侧出现输入框,键盘短按"Control、Option、command、S键"1秒。

关闭窗口, 短按Fn, 再按F6键1秒, 桌面右上角出现月亮 图标, 勿扰模式启动。

应用程序热键设置(苹果模式)


(Windows模式不用设置)

STEP1



点击左上角菜单的"前往",再点击 下拉菜单中的"应用程序"。

STEP2




找到右侧菜单栏中的"自动操作"并双击,在弹出窗口中双击"快速操作"。

STEP3



将"自动(文本)"改为"没有输入"。

STEP4




点击最左侧菜单栏的"实用工具",在左边菜单栏双击"开启应用程序",再点击弹出的选择框,点击"计算器"。

STEP5




点击苹果图标,点击"系统偏好设置",再 点击弹出框中的"键盘"。

STEP6




点击左上角"×"在弹出的窗口中输入 "打开计算器",再点击"存储"。

STEP7



点击"快捷键",再点击左侧菜单"服务", 在右侧菜单栏选择"通用"-"打开计算器", 点击"添加快捷键"。

STEP8



在输入框内,同时按键盘"Control、 Option、Shift、J"键,设置完成。

之后按 Fn+ 菜单键+语音助手键,即可轻松打开计算器。

小贴士:


设置日历、浏览器、语音助手同理,只需在STEP4、STEP5、STEP7 选择和输入相应功能,最后在STEP8时按下相应快捷组合键和热键即可。

STEP8中热键的快捷组合键:

	热键的快捷组合键	热键
计算器	Control+Option+Shift+J	™ M1
日历	Control+Option+Shift+L	M2
浏览器	Control+Option+Shift+B	Ø _{M3}
语音助手	Control+Command+S	₩4


启动台(苹果模式)

STEP1



点击苹果图标,点击"系统偏好设置", 再点击弹出框中的"键盘"。

STEP2



点击"快捷键",再点击左侧菜单栏 "启动台与程序坞"钩选"显示启动台", 再点击右侧字符,点击输入框,键盘 短按"Command+L键"1秒。

关闭窗口, 短按"Command+L键"1秒, 即可打开启动台。

小贴士:

*显示/隐藏程序坞可直接按Option+Command+D键。

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be u sed in portable exposure condition without restriction